

LÉGENDE DES SCHÉMAS ÉLECTRIQUES

A Éclairage tableau de bord
B Témoin de phare
C Témoin mini huile/pression huile
D Témoin de clignotant
E Récepteur de jauge carburant
F LED antidémarrage
G Récepteur de jauge température
H Témoin réserve de carburant
I Non renseigné
J Pression d'huile
K Montre
L Témoin diagnostic EFI
M Témoin ABS/PBS
N Compte-tours
O Non renseigné
P Témoin de point mort
Q Non renseigné
R Indicateur de température extérieure
S Témoin d'ouverture de coffre
T Témoin STOP
U Témoin de diagnostic
1 Volant magnétique
 a Allumage
 b Capteur
 c Courant alternatif
 d Courant charge batterie
2 Contacteur à clé
3 Bloc d'allumage CDI
4 Bobine d'allumage
5 Antiparasite résistif
6 Bougie résistive
7 Régulateur redresseur
 A Régulateur AC
 B Régulateur-redresseur DC
8 Starter
9 Résistance (en série avec starter) 6.7W-5W
10 Commande d'éclairage
11 Résistance (parallèle à l'éclairage) 5.9W-30W
12 Commande code/phare
13 Phare
14 Feu arrière/Feu stop
15 Batterie
16 Fusible
17 Avertisseur
18 Bouton avertisseur
19 Centrale clignotante
20 Commande clignotants
21 Clignotants
22 Jauge à carburant
23 Contacteurs de stop
24 Relais de démarreur
25 Commande de démarreur
26 Démarreur électrique
27 Limiteur de courant
28 Contacteur mini d'huile
29 Capteur de température
30 Immobiliseur
31 Antenne de transpondeur
32 Veilleuse
33 Éclairage plaque
34 Contact béquille latérale
35 Contact de sécurité (allumage)
36 Contacteur de point mort

37 Mancontact d'huile
38 Ventilateur de refroidissement
39 Contact ventilateur de refroidissement
40 Chauffage électrique de carburateur
41 Bloc d'alimentation
42 Contact "réserve"
43 Capteur de vitesse
44 Actionneur d'ouverture de selle
45 Prise de diagnostic (Noire)
46 Injecteur d'air
47 Injecteur de carburant
48 Boîtier papillon
49 Capteur de pression atmosphérique
50 Pompe à carburant
51 Pompe à huile
52 Calculateur d'allumage et d'injection
53 Vanne de ralenti
54 Capteur altimétrique et température d'air
55 Relais clignotants
56 Relais feu de détresse
57 Relais ABS/PBS
58 Relais de pompe à carburant
59 Commande de feux de détresse
60 ABS/PBS
61 Relais d'éclairage
62 Unité de commande de pompe à huile
63 Vanne de régulation de pression de compresseur
64 Capteur de température d'air admission
65 Bouton de commande du combiné
66 Sonde de température extérieure
67 Contacteur ouverture de selle
68 Boîtier d'ouverture de selle
69 Prise 12 Volts
70 Sonde lambda
71 Relais d'alimentation
72 Résistance de ventilateur d'échangeur
73 Ventilateur de refroidissement de l'échangeur
74 Relais de ventilateur d'échangeur
75 Relais de ventilateur de refroidissement
76 Relais d'injection
77 Relais de contacteur de béquille
78 Electrovanne d'air
79 Calculateur de carburateur piloté
80 Boîtier d'allumage et de pompe à huile
81 Capteur de transmission
82 Boîtier de contrôle de température
83 Coupe-circuit
84 Potentiomètre d'accélérateur
85 Calculateur de traction électrique
86 Calculateur de pilotage de la batterie de traction
87 Calculateur de contrôle de module
88 Capteur de courant
89 Relais principal
90 Convertisseur
91 Calculateur de pilotage moteur
92 Diode anti-retour
93 Diode de roue libre
94 Relais d'auto-maintien
95 Relais de convertisseur
96 Chargeur
97 Chargeur optionnel
98 Cordon d'alimentation 230V
99 Moteur de traction électrique
100 Calculateur H2i
101 Réchauffeur de boîtier papillon

102 Relais de réchauffeur
103 Capteur de pression de gonflage
104 Relais de coupure automatique
105 Tableau de bord
106 Résistance de limitation
107 Module de batterie
108 Relais d'arrêt
109 Capteur de position moteur
110 Calculateur de sous-gonflage
111 Éclairage de coffre
112 Smartkey
113 Bouton Smartkey
114 Bouton avant de coffre arrière
115 Bouton arrière de coffre arrière
116 Bouton d'ouverture de selle
117 Calculateur Smartkey
118 Antenne Smartkey
119 Relais de veilleuses
120 Relais poignées chauffantes
121 Poignées chauffantes
122 Relais code/phare
123 Feu arrière (Combiné)
124 Feu de présence
125 Feu stop
126 Calculateur Anti-Tilting
127 Relais +APC
128 Actionneur de coffre
129 Shunt Smartkey
130 Capteur de présence pilote
131 Bouton de frein de parking
132 Bouton Anti-Tilting
133 Bouton de démarrage
134 Capteur de roue avant droite
135 Capteur de roue avant gauche
136 Moteur de frein de parking
137 Moteur Anti-Tilting
138 Capteur de rapport de boîte de vitesses
139 Actionneur de boîte à gants
140 Relais d'appel de phare
141 Commande d'appel de phare
142 Prise de téléchargement (Blanche)
143 Prise pour alarme
144 Prise USB
145 Vanne pulsair
146 Prise d'effacement des auto-adaptatif
147 Capteur de renversement véhicule
148 Prise OBD
149 Réseau CAN
150 Capteur de roue arrière

COULEURS DES FILS

BA	Blanc
BA-BE	Blanc/bleu
BA-NR	Blanc/noir
BA-RG	Blanc/rouge
BC	Bleu clair
BE	Bleu
BE-BA	Bleu/blanc
BE-NR	Bleu/noir
GR	Gris
GR-BA	Gris/blanc
GR-BE	Gris/bleu
GR-JN	Gris/jaune
GR-NR	Gris/noir
GR-RG	Gris/rouge
GR-VE	Gris/vert
JN	Jaune
JN-BA	Jaune/blanc
JN-BE	Jaune/bleu
JN-NR	Jaune/noir
JN-RG	Jaune/rouge
JN-VE	Jaune/vert
MC	Marron clair
MF	Marron foncé
MR	Marron
MR-BA	Marron/blanc
MR-BE	Marron/bleu
MR-JN	Marron/jaune
MR-NR	Marron/noir
MR-VE	Marron/vert
NR	Noir
NR-BA	Noir/blanc
OR	Orange
OR-BA	Orange/blanc
OR-BC	Orange/bleu clair
OR-BE	Orange/bleu
RG	Rouge
RG-BA	Rouge/blanc
RG-JN	Rouge/jaune
RG-NR	Rouge/noir
RG-BE	Rouge/bleu
RG-VE	Rouge/vert
RG-VC	Rouge/vert clair

RS	Rose
RS-BA	Rose/blanc
VC	Vert clair
VE	Vert
VE-RG	Vert/rouge
VE-BA	Vert/blanc
VE-BE	Vert/bleu
VE-NR	Vert/noir
VI	Violet
VI-NR	Violet/noir
VI-BA	Violet/blanc